



Lors de votre activité êtes-vous amené à :	OUI	NON	Habilitation
Pour le personnel non electricien			
Pénétrer dans un local électrique du domaine BT (<1000V~ ; 1500V =) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B0
Exécuter ou être en charge de travaux d'ordre non électrique dans un environnement électrique BT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B0
Ouvrir une armoire électrique, un coffret ou un matériel électrique du domaine BT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B0
Réaliser uniquement des manœuvres d'exploitation en BT, réarmement de protection par relais thermique en tête de démarrage moteur , réglage du relais, la séparation sous la responsabilité d'un tiers. ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BE manœuvre
Réaliser la mise hors tension d'un circuit pour y effectuer des travaux non électriques ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BS
Remplacer un fusible à l'identique dans une armoire BT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BS
Réaliser des interventions de remplacement en BT sans modification (lampes, prise de courant, interrupteur d'éclairage,...) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BS
Réaliser des interventions de raccordement en BT (circuit en attente,...) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BS
Réaliser des opérations de raccordement de cellules photovoltaïques BT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BP
Pénétrer dans un local électrique Haute Tension (>1000V~ ; >1500V =) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H0(V)
Exécuter ou être en charge de travaux d'ordre non électrique dans un environnement électrique HT sans pénétrer dans la zone 3 (0,6m des ouvrages HT) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H0(V)
Pour le personnel electricien (savoir identifier le matériel, lire un plan, effectuer des mesures)			
Exécuter des travaux d'ordre électrique BT sous la responsabilité d'un tiers ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B1 (V)
Diriger des travaux d'ordre électrique BT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B2(V)
Consigner une installation ou un équipement du domaine BT pour vous ou un tiers pour réaliser des travaux électriques ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BC
Réaliser des interventions d'entretien et de dépannage en BT , consignation pour vous-même, connexion/déconnexion sous tension 63 AMP MAX , mesurages, ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BR
Effectuer uniquement des mesurages de grandeurs électriques en BT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BE mesurage
Effectuer uniquement des vérifications en BT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BE vérification
Réaliser des essais et mesurages de grandeur électrique sur du matériel électrique dans un laboratoire ou une plate-forme d'essai BT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BE essai BR
Réaliser des essais sur un équipement comportant de la HT issue de la BT ou TBT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BR
Pour le personnel electricien et Travaux sur ouvrage Haute Tension			
Réaliser uniquement des manoeuvres en HT (réarmement de protection, consignation sous la responsabilité d'un tiers,...) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HE manœuvre
Exécuter des travaux d'ordre électrique HT sous la responsabilité d'un tiers ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H1 (V)
Diriger des travaux d'ordre électrique du domaine HT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H2 (V)
Consigner une installation ou un équipement du domaine HT pour vous ou un tiers pour réaliser des travaux électriques ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HC
Réaliser des essais sur du matériel électrique dans un laboratoire ou une plate-forme d'essai HT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HE essai
Effectuer uniquement des mesurages de grandeurs électriques en HT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HE mesurage
Effectuer uniquement des vérifications en HT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HE vérification

Ce guide est uniquement à vocation pédagogique. Il s'agit ici de conseil et d'interprétation, dont la vocation est d'aider nos clients. Il ne s'agit aucunement d'un guide officiel. Manuteo ne peut être tenu responsable d'une mauvaise utilisation ou Interprétation de ce guide.



Numéro Contact, service
0,06 € / min + prix appel
0810 100 600



www.manuteo.fr



contact@manuteo.fr



NORME NFC 18 550	Lors de votre activité, vos missions sont :	OUI	NON	Habilitation
		Pour toutes les opérations sur véhicules ou engins électriques à partir de 60 volts en continu,		
	Expertise automobile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BEL Expertise auto
	Contrôle technique d'un véhicule ou d'un engin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B2XL Contrôle technique
	Dépannage Remorquage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B2XL Dépannage remorquage
	Déconstruction d'un véhicule ou d'un engin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B2XL Déconstruction
	Crashtest et homologation de véhicules ou d'engins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B2XL crashtest & homologation
	Services de secours	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B2XL services de secours
	Essai sur les véhicules ou engins en cours de fabrication hors tension	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BEL essai
	Etudes, conception et essai sur les véhicules ou engins en cours de fabrication	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRL
	Connexions déconnexions de batteries de véhicules ou engins, nettoyage de la connectique <u>SI CONNECTIQUE PROTEGEE IP2X</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Formation sans habilitation
	Connexions déconnexions de batteries de véhicules ou engins, nettoyage de la connectique SI CONNECTIQUE NON PROTEGEE TENSION INFÉRIEURE A 60 VOLT Capacité inférieur à 180 Ah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Formation sans habilitation
	Connexions déconnexions de batteries de véhicules ou engins, nettoyage de la connectique SI CONNECTIQUE NON PROTEGEE TENSION INFÉRIEURE A 60 VOLT Capacité supérieure à 180 Ah et inférieur ou égale à 275 Ah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B2XL opération batterie
	Connexions déconnexions de batteries de véhicules ou engins, nettoyage de la connectique SI CONNECTIQUE NON PROTEGEE TENSION INFÉRIEURE A 60 VOLT Capacité supérieure à 275 Ah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B2TL
	Connexions déconnexions de batteries de véhicules ou engins, nettoyage de la connectique SI CONNECTIQUE NON PROTEGEE TENSION SUPÉRIEURE A 60 VOLT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B2TL
	Encadrement de travaux d'ordre non électrique (carrosserie, peinture mécanique) au voisinage de pièces nues sous tension	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOL Chargé de réparation
	Exécute des travaux d'ordre non électrique (carrosserie, peinture mécanique) au voisinage de pièces nues sous tension	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOL Exécutant
	Responsable des opérations sur les équipements électriques, ou canalisations isolées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B2L
	Réalise des opérations sur les équipements électriques, ou canalisations isolées (exécutant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B1L

Ce guide est uniquement à vocation pédagogique. Il s'agit ici de conseil et d'interprétation, dont la vocation est d'aider nos clients. Il ne s'agit aucunement d'un guide officiel. Manuteo ne peut être tenu responsable d'une mauvaise utilisation ou interprétation de ce guide.



Numéro Contact, service
0,06 € / min + prix appel
0810 100 600



www.manuteo.fr



contact@manuteo.fr